




**EN** Installation manual / **DE** Montageanleitung / **ES** Manual de montaje /  
**FR** Notice de montage / **IT** Istruzioni di montaggio / **PL** Instrukcja montażu /  
**RU** инструкция по монтажу




**Single Sided**




**Left Corner**




**Right Corner**




**Three-sided**




**Tunnel**




**Room Divider**




**Island**



	<b>Burner / Feuerungsleiste / Hogar / Foyer / Focolare / Palenisko / Желоб пламени</b>	<b>Min. m<sup>3</sup></b>	<b>kW</b>
Forma 1000 Single Sided	790 FLA3/FLA3+	44 m <sup>3</sup>	4,4
Forma 1000 Left Corner / Right Corner			
Forma 1000 Three-sided			
Forma 1000 See Through			
Forma 1000 Room Divider			
Forma 1200 Single Sided	990 FLA3/FLA3+	70 m <sup>3</sup>	70
Forma 1200 Left Corner / Right Corner			
Forma 1200 Three-sided			
Forma 1200 See Through			
Forma 1200 Room Divider			
Forma 1500 Single Sided	1190 FLA3/FLA3+	94 m <sup>3</sup>	9,4
Forma 1500 Left Corner / Right Corner			
Forma 1500 Three-sided			
Forma 1500 See Through			
Forma 1500 Room Divider			
Forma 1800 Single Sided	1490 FLA3/FLA3+	130 m <sup>3</sup>	13
Forma 1800 Left Corner / Right Corner			
Forma 1800 Three-sided			
Forma 1800 See Through			
Forma 1800 Room Divider			
Forma 2300 Single Sided	1990 FLA3/FLA3+	180 m <sup>3</sup>	18
Forma 2300 Left Corner / Right Corner			
Forma 2300 Three-sided			
Forma 2300 See Through			
Forma 2300 Room Divider			
Forma 2700 Single Sided	2490 FLA3/FLA3+	225 m <sup>3</sup>	22,5
Forma 2700 Left Corner / Right Corner			
Forma 2700 Three-sided			
Forma 2700 See Through			
Forma 2700 Room Divider			




	EN	DE	ES	FR	IT	PL	RU	Casing Forma
1.	Flange extension panel long	langer Montageleise	Liston de montaje larga	Bande de montage longue	Listello di montaggio lunga	Listwa montażowa długa	Монтажная панель длинный	1x See Through, 1x Room Divider, 1x Island
2.	Flange extension panel short	kurzer Montageleise	Liston de montaje corta	Bande de montage courte	Listello di montaggio corta	Listwa montażowa krótka	Монтажная панель короткая	1x Left/Right Corner, 1x Room Divider, 2x Three-Sided, 2x Island
3.	Forma Casing	Casing Forma	Casing Forma	Casing Forma	Casing Forma	Casing Forma	Casing Forma	1
4.	Stability brackets	Stahl- Stütze	Soporte	Support de stabilisation	Elemento stabilizzante	Wspornik stabilizujący	стабилизатор	Single Sided, 2x Left/Right Corner, 2x See Through, 3x Room Divider, 3x Three-Sided, 4x Island
5.	Windscreen	Glaspanel	Panel de vidrio	Panneau en verre	Panello di vetro	Panel szklany	стеклянная палень	2x Room Divider, 2x See Through, 2x Island
6.	Deflector	Deflektor	Deflector	Défecteur	Deflettore	Deflektor	дополнительный дефлектор	2 x Room Divider, 2x See Through, 1x Single Sided, 1x Left/Right Corner, 1x Three- Sided, 2x Island
7.	Installation manual	Montageanleitung	Manual de montaje	Notice de montage	Istruzioni di montaggio	Instrukcja montażu	инструкция по монтажу	1
8.	Bag with screws	Tasche mit Schrauben	Bolsa con tornillos	Sac avec vis	sachetto con viti	Torba z wkrętami	сумка с винтами	1
9.	Side glass	Seitenglas	Vidrio lateral	Verre latéral	Vetro laterale	Szyba boczna	Боковое стекло	1x Room Divider, 2x Island
10.	Side glass screw	Seitliche Glasschraube	Tornillo del cristal lateral	Vis de la vitre latérale	Vite del vetro laterale	Śruba bocznej szyby	Винт бокового стекла	1x Room Divider, 2x Island




	EN	DE	ES	FR	IT	PL	RU	FLA 3 / FLA 3 +
11.	Glass shield	technisches Glas	Vidrio protector	Vitre technique	Vetro protettivo	Szybka techniczna	техническое стекло	1x 790, 1x 990, 1x 1190 2x 1490,2x 1990,2x 2490
12.	Glass holder connector	Schraube für Glashalterung	Tornillo para soporte	Vis de support	Le viti per il supporto vetri	Śruba do kamertona	винт для технического стекла	2x 790 3x 990,1190
13.	Small glass holder	Glshalterung (klein)	Soporte pequeño	Support petit	Piccolo supporto vetri	Mały kamerton	держатели стекла	4x 1490,1990,2490
14.	Burner	Kamin	Quemador	Cheminée	Camino	Kominek	горелка	1
15.	Remote control	Fernbedienung	Control remoto	Télécommande	Telecomando	Pilot	пульт дистанционного управления	1
16.	Fuel pump	Brennstoffpumpe	Bomba de combustible	Pompe	Pompa di rifornimento	Pompka paliwa	топливный насос	1
17.	Service cable	Service -Kabel	Cable USB de servicio	Câble de service	Cavetto per l'assistenza tecnica	Kabel serwisowy	кабель сервиса	1
18.	Installation and user's manual	Montageanleitung Bedienungsanleitung	Manual de montaje, de usuario	Notice de montage et d'utilisation	Istruzioni d'uso e montaggio	Instrukcja montażu i obsługi	инструкция по монтажу и эксплуатации	1
19.	Bag for fuel pump	Tasche für Brennstoffpumpe	Bolso de la bomba de combustible	Sac pour la pompe	Sacchetto per la pompa di rifornimento	Torba do pompki paliwa	чехол для топливного насоса	1


1. Single Sided

EN	Construction frame has to be made as self-load. Forma casing cannot be put under the load of the housing weight.
DE	Der Konstruktionsrahmen muss selbsttragend hergestellt werden. Casing Forma kann nicht mit dem Gewicht des Gehäuses belastet werden.
ES	El marco de construcción debe hacerse como autocargable. El Casing Forma no se puede cargar con el peso de la construcción.
FR	Le cadre de construction doit être réalisé en tant qu'auto-charge. Le boîtier Forma ne peut pas être chargé par le poids du boîtier.
IT	Il telaio di costruzione deve essere realizzato come autocaricante. L'involucro panoramico non può essere caricato dal peso dell'alloggiamento.
PL	Rama konstrukcyjna musi być wykonana jako samonośna. Casing Forma nie może być obciążony ciężarem zabudowy.
RU	Каркас конструкции должен быть самонесущим. Forma Casing нельзя подвергать нагрузке от веса корпуса.





	W	W1 min	W2 max	D	D1 max	H	H1 min
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Forma 1000 Single Sided	1120	820	150	450	50	710	240
Forma 1200 Single Sided	1320	1020	150				
Forma 1500 Single Sided	1630	1230	200				
Forma 1800 Single Sided	1930	1530	200				
Forma 2300 Single Sided	2440	2040	200				
Forma 2700 Single Sided	2800	2500	150				






EN	Make sure to cover the <b>VISIBLE EDGE</b> of the cladding material
DE	Stellen Sie sicher, dass die <b>SICHTBARE KANTE</b> des Verkleidungsmaterials abgedeckt ist
ES	Asegúrese de cubrir <b>EL BORDE VISIBLE</b> del material de revestimiento.
FR	Assurez-vous de couvrir <b>LE BORD VISIBLE</b> du matériau de revêtement
IT	Assicurate di coprire il <b>bordo visibile</b> del materiale di rivestimento
PL	Upewnij się, żeby wykończyć <b>WIDOCZNĄ KRAWĘDZ</b> materiału okładzinowego
RU	Убедитесь, что <b>ВИДИМЫЙ КРАЙ</b> облицовочного материала закрыт.









**EN** DEFLECTOR (6)  
**DE** DEFLEKTOR (6)  
**FR** DÉFLECTEUR (6)  
**ES** DEFLECTOR (6)  
**IT** DEFLETTORE (6)  
**PL** DEFLEKTOR (6)  
**RU** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
 ДЕФЛЕКТОР (6)




**EN** FLAMMABLE MATERIAL  
**DE** BRENNBARE MATERIALIEN  
**FR** MATÉRIAU INFLAMMABLE  
**ES** MATERIAL INFLAMABLE  
**IT** MATERIALE INFIAMMABILE  
**PL** MATERIAŁ PALNY  
**RU** ГОРЮЧИЙ МАТЕРИАЛ





**EN** NON-FLAMMABLE MATERIAL  
**DE** NICHT BRENNBARE MATERIALIEN  
**FR** MATÉRIAU NON INFLAMMABLE  
**ES** MATERIAL NO INFLAMABLE  
**IT** MATERIALE NON INFIAMMABILE  
**PL** MATERIAŁ NIEPALNY  
**RU** НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ



**EN** GLASS SHIELD (9)  
**DE** TECHNISCHES GLAS (9)  
**FR** VITR TECHNIQUE (9)  
**ES** VIDRIO PROTECTOR (9)  
**IT** VETRO PROTETTIVO (9)  
**PL** SZYBKA TECHNICZNA (9)  
**RU** ТЕХНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО (9)




**EN** WINDSCREEN (5)  
**DE** GLASPANEL (5)  
**FR** PANNEAU EN VERRE (5)  
**ES** PANEL DE VIDRIO (5)  
**IT** PANNELLO DI VETRO (5)  
**PL** PANEL SZKLANY (5)  
**RU** СТЕКЛЯННАЯ ПАНЕЛЬ (5)






## 2 Left/Right Corner

EN	Construction frame has to be made as self-load. Forma casing cannot be put under the load of the housing weight.
DE	Der Konstruktionsrahmen muss selbsttragend hergestellt werden. Casing Forma kann nicht mit dem Gewicht des Gehäuses belastet werden.
ES	El marco de construcción debe hacerse como autocargable. El Casing Forma no se puede cargar con el peso de la construcción.
FR	Le cadre de construction doit être réalisé en tant qu'auto-charge. Le boîtier Forma ne peut pas être chargé par le poids du boîtier.
IT	Il telaio di costruzione deve essere realizzato come autocaricante. L'involucro panoramico non può essere caricato dal peso dell'alloggiamento.
PL	Rama konstrukcyjna musi być wykonana jako samonośna. Casing Forma nie może być obciążony ciężarem zabudowy.
RU	Каркас конструкции должен быть самонесущим. Forma Casing нельзя подвергать нагрузке от веса корпуса.




Appliance	W	W1 min	W2 max	D	D1 max	H	H1 min
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Forma 1000 Left/Right Corner	1120	820	150	450	50	710	240
Forma 1200 Left/Right Corner	1320	1020	150				
Forma 1500 Left/Right Corner	1630	1230	200				
Forma 1800 Left/Right Corner	1930	1530	200				
Forma 2300 Left/Right Corner	2440	2040	200				
Forma 2700 Left/Right Corner	2800	2500	150				







EN	Make sure to cover the <b>VISIBLE EDGE</b> of the cladding material
DE	Stellen Sie sicher, dass die <b>SICHTBARE KANTE</b> des Verkleidungsmaterials abgedeckt ist
ES	Asegúrese de cubrir <b>EL BORDE VISIBLE</b> del material de revestimiento.
FR	Assurez-vous de couvrir <b>LE BORD VISIBLE</b> du matériau de revêtement
IT	Assicurate di coprire il <b>bordo visibile</b> del materiale di rivestimento
PL	Upewnij się, żeby wykończyć <b>WIDOCZNĄ KRAWĘDZ</b> materiału okładzinowego
RU	Убедитесь, что <b>ВИДИМЫЙ КРАЙ</b> облицовочного материала закрыт.











**EN** DEFLECTOR (6)  
**DE** DEFLEKTOR (6)  
**FR** DÉFLECTEUR (6)  
**ES** DEFLECTOR (6)  
**IT** DEFLETTORE (6)  
**PL** DEFLEKTOR (6)  
**RU** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
 ДЕФЛЕКТОР (6)




**EN** FLAMMABLE MATERIAL  
**DE** BRENNBARE MATERIALIEN  
**FR** MATÉRIAU INFLAMMABLE  
**ES** MATERIAL INFLAMMABLE  
**IT** MATERIALE INFIAMMABILE  
**PL** MATERIAŁ PALNY  
**RU** ГОРЮЧИЙ МАТЕРИАЛ





**EN** NON-FLAMMABLE MATERIAL  
**DE** NICHT BRENNBARE MATERIALIEN  
**FR** MATÉRIAU NON INFLAMMABLE  
**ES** MATERIAL NO INFLAMMABLE  
**IT** MATERIALE NON INFIAMMABILE  
**PL** MATERIAŁ NIEPALNY  
**RU** НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ



**EN** GLASS SHIELD (9)  
**DE** TECHNISCHES GLAS (9)  
**FR** VITR TECHNIQUE (9)  
**ES** VIDRIO PROTECTOR (9)  
**IT** VETRO PROTETTIVO (9)  
**PL** SZYBKA TECHNICZNA (9)  
**RU** ТЕХНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО (9)




**EN** WINDSCREEN (5)  
**DE** GLAS PANEL (5)  
**FR** PANNEAU EN VERRE (5)  
**ES** PANEL DE VIDRIO (5)  
**IT** PANNELLO DI VETRO (5)  
**PL** PANEL SZKLANY (5)  
**RU** СТЕКЛЯННАЯ ПАНЕЛЬ (5)





### 3. Three-sided

<b>EN</b>	Construction frame has to be made as self-load. Forma casing cannot be put under the load of the housing weight.
<b>DE</b>	Der Konstruktionsrahmen muss selbsttragend hergestellt werden. Casing Forma kann nicht mit dem Gewicht des Gehäuses belastet werden.
<b>ES</b>	El marco de construcción debe hacerse como autocargable. El Casing Forma no se puede cargar con el peso de la construcción.
<b>FR</b>	Le cadre de construction doit être réalisé en tant qu'auto-charge. Le boîtier Forma ne peut pas être chargé par le poids du boîtier.
<b>IT</b>	Il telaio di costruzione deve essere realizzato come autocaricante. L'involucro panoramico non può essere caricato dal peso dell'alloggiamento.
<b>PL</b>	Rama konstrukcyjna musi być wykonana jako samonośna. Casing Forma nie może być obciążony ciężarem zabudowy.
<b>RU</b>	Каркас конструкции должен быть самонесущим. Forma Casing нельзя подвергать нагрузке от веса корпуса.





Appliance	W mm	W1 min mm	W2 max mm	D mm	D1 max mm	H mm	H1 min mm
Forma 1000 Three-sided	1098	820	150	450	50	710	240
Forma 1200 Three-sided	1301	1020	150				
Forma 1500 Three-sided	1606	1230	200				
Forma 1800 Three-sided	1911	1530	200				
Forma 2300 Three-sided	2419	2040	200				
Forma 2700 Three-sided	2774	2500	150				






EN	Make sure to cover the <b>VISIBLE EDGE</b> of the cladding material
DE	Stellen Sie sicher, dass die <b>SICHTBARE KANTE</b> des Verkleidungsmaterials abgedeckt ist
ES	Asegúrese de cubrir <b>EL BORDE VISIBLE</b> del material de revestimiento.
FR	Assurez-vous de couvrir <b>LE BORD VISIBLE</b> du matériau de revêtement
IT	Assicurate di coprire <b>il bordo visibile</b> del materiale di rivestimento
PL	Upewnij się, żeby wykończyć <b>WIDOCZNĄ KRAWĘDZ</b> materiału okładzinowego
RU	Убедитесь, что <b>ВИДИМЫЙ КРАЙ</b> облицовочного материала закрыт.









**EN** DEFLECTOR (6)  
**DE** DEFLEKTOR (6)  
**FR** DÉFLECTEUR (6)  
**ES** DEFLECTOR (6)  
**IT** DEFLETTORE (6)  
**PL** DEFLEKTOR (6)  
**RU** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
 ДЕФЛЕКТОР (6)




**EN** FLAMMABLE MATERIAL  
**DE** BRENNBARE MATERIALIEN  
**FR** MATÉRIAU INFLAMMABLE  
**ES** MATERIAL INFLAMMABLE  
**IT** MATERIALE INFIAMMABILE  
**PL** MATERIAŁ PALNY  
**RU** ГОРЮЧИЙ МАТЕРИАЛ




**EN** NON-FLAMMABLE MATERIAL  
**DE** NICHT BRENNBARE MATERIALIEN  
**FR** MATÉRIAU NON INFLAMMABLE  
**ES** MATERIAL NO INFLAMMABLE  
**IT** MATERIALE NON INFIAMMABILE  
**PL** MATERIAŁ NIEPALNY  
**RU** НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ



**EN** GLASS SHIELD (9)  
**DE** TECHNISCHES GLAS (9)  
**FR** VITR TECHNIQUE (9)  
**ES** VIDRIO PROTECTOR (9)  
**IT** VETRO PROTETTIVO (9)  
**PL** SZYBKA TECHNICZNA (9)  
**RU** ТЕХНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО (9)




**EN** WINDSCREEN (5)  
**DE** GLASPANEL (5)  
**FR** PANNEAU EN VERRE (5)  
**ES** PANEL DE VIDRIO (5)  
**IT** PANNELLO DI VETRO (5)  
**PL** PANEL SZKLANY (5)  
**RU** СТЕКЛЯННАЯ ПАНЕЛЬ (5)






## 4 See Through

EN	Construction frame has to be made as self-load. Forma casing cannot be put under the load of the housing weight.
DE	Der Konstruktionsrahmen muss selbsttragend hergestellt werden. Casing Forma kann nicht mit dem Gewicht des Gehäuses belastet werden.
ES	El marco de construcción debe hacerse como autocargable. El Casing Forma no se puede cargar con el peso de la construcción.
FR	Le cadre de construction doit être réalisé en tant qu'auto-charge. Le boîtier Forma ne peut pas être chargé par le poids du boîtier.
IT	Il telaio di costruzione deve essere realizzato come autocaricante. L'involucro panoramico non può essere caricato dal peso dell'alloggiamento.
PL	Rama konstrukcyjna musi być wykonana jako samonośna. Casing Forma nie może być obciążony ciężarem zabudowy.
RU	Каркас конструкции должен быть самонесущим. Forma Casing нельзя подвергать нагрузке от веса корпуса.




Appliance	W	W1 min	W2 max	D	D1 max	H	H1 min
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Forma 1000 See Through	1120	820	150	406	50	710	240
Forma 1200 See Through	1320	1020	150				
Forma 1500 See Through	1630	1230	200				
Forma 1800 See Through	1930	1530	200				
Forma 2300 See Through	2440	2040	200				
Forma 2700 See Through	2800	2500	150				







EN	Make sure to cover the <b>VISIBLE EDGE</b> of the cladding material
DE	Stellen Sie sicher, dass die <b>SICHTBARE KANTE</b> des Verkleidungsmaterials abgedeckt ist
ES	Asegúrese de cubrir <b>EL BORDE VISIBLE</b> del material de revestimiento.
FR	Assurez-vous de couvrir <b>LE BORD VISIBLE</b> du matériau de revêtement
IT	Assicurate di coprire <b>il bordo visibile</b> del materiale di rivestimento
PL	Upewnij się, żeby wykończyć <b>WIDOCZNĄ KRAWĘDZ</b> materiału okładzinowego
RU	Убедитесь, что <b>ВИДИМЫЙ КРАЙ</b> облицовочного материала закрыт.




**EN** Selected installation options / **DE** Montagemöglichkeiten / **FR** Options de montage sélectionnées / **ES** Opci montaje seleccionadas / **IT** Selezionate opzioni di montaggio / **PL** Wybrane możliwości montażu / **RU** Варианты размещения






**EN** DEFLECTOR (6)  
**DE** DEFLEKTOR (6)  
**FR** DÉFLECTEUR (6)  
**ES** DEFLECTOR (6)  
**IT** DEFLETTORE (6)  
**PL** DEFLEKTOR (6)  
**RU** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
 ДЕФЛЕКТОР (6)




**EN** FLAMMABLE MATERIAL  
**DE** BRENNBARE MATERIALIEN  
**FR** MATÉRIAU INFLAMMABLE  
**ES** MATERIAL INFLAMABLE  
**IT** MATERIALE INFIAMMABILE  
**PL** MATERIAŁ PALNY  
**RU** ГОРЮЧИЙ МАТЕРИАЛ





**EN** NON-FLAMMABLE MATERIAL  
**DE** NICHT BRENNBARE MATERIALIEN  
**FR** MATÉRIAU NON INFLAMMABLE  
**ES** MATERIAL NO INFLAMABLE  
**IT** MATERIALE NON INFIAMMABILE  
**PL** MATERIAŁ NIEPALNY  
**RU** НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ



**EN** GLASS SHIELD (9)  
**DE** TECHNISCHES GLAS (9)  
**FR** VITR TECHNIQUE (9)  
**ES** VIDRIO PROTECTOR (9)  
**IT** VETRO PROTETTIVO (9)  
**PL** SZYBKA TECHNICZNA (9)  
**RU** ТЕХНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО (9)




**EN** WINDSCREEN (5)  
**DE** GLASPLATTEN (5)  
**FR** PANNEAU EN VERRE (5)  
**ES** PANEL DE VIDRIO (5)  
**IT** PANNELLO DI VETRO (5)  
**PL** PANEL SZKLANY (5)  
**RU** СТЕКЛЯННАЯ ПАНЕЛЬ (5)




<b>EN</b>	Install the <b>WINDSCREEN</b> in pre made holes located on casing. Do not install technical shield.
<b>DE</b>	Installieren Sie bei installiertem Kamin die <b>GLASPLATTEN</b> in den vorbereiteten Löchern im Casing. Installieren Sie kein technisches Glas.
<b>ES</b>	Después de colocar la chimenea instale los <b>PANELES DE VIDRIO</b> en los orificios preparados en la carcasa. No instale un vidrio técnico
<b>FR</b>	Après avoir placé la cheminée installez les <b>PANNEAUX DE VERRE</b> dans les trous préparés dans le boîtier. Ne pas installer un verre technique.
<b>IT</b>	Installare il <b>PANNELLI DI VETRO</b> nei fori predisposti situati sull'involucro. Non installare vetri tecnici.
<b>PL</b>	Po umieszczeniu kominka, zainstaluj <b>PANELE SZKLANE</b> w przygotowane otwory w casingu. Nie instaluj szybki technicznej.
<b>RU</b>	Установив камин на место, Установите <b>СТЕКЛЯННЫЕ ПАНЕЛИ</b> в предварительно просверленные отверстия на корпусе. Не устанавливайте техническое стекло.

## 5. Room Divider


EN	Construction frame has to be made as self-load. Forma casing cannot be put under the load of the housing weight.
DE	Der Konstruktionsrahmen muss selbsttragend hergestellt werden. Casing Forma kann nicht mit dem Gewicht des Gehäuses belastet werden.
ES	El marco de construcción debe hacerse como autocargable. El Casing Forma no se puede cargar con el peso de la construcción.
FR	Le cadre de construction doit être réalisé en tant qu'auto-charge. Le boîtier Forma ne peut pas être chargé par le poids du boîtier.
IT	Il telaio di costruzione deve essere realizzato come autocaricante. L'involucro panoramico non può essere caricato dal peso dell'alloggiamento.
PL	Rama konstrukcyjna musi być wykonana jako samonośna. Casing Forma nie może być obciążony ciężarem zabudowy.
RU	Каркас конструкции должен быть самонесущим. Forma Casing нельзя подвергать нагрузке от веса корпуса.



Appliance	W	W1 min	W2 max	D	D1 max	H	H1 min
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Forma 1000 Room Divider	1120	820	150	406	50	710	240
Forma 1200 Room Divider	1320	1020	150				
Forma 1500 Room Divider	1630	1230	200				
Forma 1800 Room Divider	1930	1530	200				
Forma 2300 Room Divider	2440	2040	200				
Forma 2700 Room Divider	2800	2500	150				










Not supplied


EN	Make sure to cover the <b>VISIBLE EDGE</b> of the cladding material
DE	Stellen Sie sicher, dass die <b>SICHTBARE KANTE</b> des Verkleidungsmaterials abgedeckt ist
ES	Asegúrese de cubrir <b>EL BORDE VISIBLE</b> del material de revestimiento.
FR	Assurez-vous de couvrir <b>LE BORD VISIBLE</b> du matériau de revêtement
IT	Assicurate di coprire <b>IL BORDO VISIBILE</b> del materiale di rivestimento
PL	Upewnij się, żeby wykończyć <b>WIDOCZNĄ KRAWĘDZ</b> materiału okładzinowego
RU	Убедитесь, что <b>ВИДИМЫЙ КРАЙ</b> облицовочного материала закрыт.






<b>EN</b>	Place the short glass in the corresponding slot, then tighten the pressure plate inside the casing to secure it in place.
<b>DE</b>	Setzen Sie das kurze Glas in den entsprechenden Schlitz und ziehen Sie dann die Druckplatte im Gehäuse fest, um sie zu fixieren.
<b>ES</b>	Coloque el cristal corto en la ranura correspondiente y, a continuación, apriete la placa de presión dentro de la carcasa para fijarla en su sitio.
<b>FR</b>	Placez le verre court dans l'emplacement correspondant, puis serrez la plaque de pression à l'intérieur du boîtier pour la fixer en place.
<b>IT</b>	Posizionare il vetro corto nella fessura corrispondente, quindi stringere la piastra di pressione all'interno dell'involucro per fissarla in posizione.
<b>PL</b>	Umieść krótką szybę w odpowiednim gnieździe, a następnie dokręć płytkę dociskową wewnątrz obudowy, aby zabezpieczyć ją na miejscu.
<b>RU</b>	Установите короткое стекло в соответствующий паз, затем затяните прижимную пластину внутри корпуса, чтобы зафиксировать ее на месте.







**EN** GLASS SHIELD (9)  
**DE** TECHNISCHES GLAS (9)  
**FR** VITR TECHNIQUE (9)  
**ES** VIDRIO PROTECTOR (9)  
**IT** VETRO PROTETTIVO (9)  
**PL** SZYBKA TECHNICZNA (9)  
**RU** ТЕХНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО (9)




**EN** WINDSCREEN (5)  
**DE** GLAS PANEL (5)  
**FR** PANNEAU EN VERRE (5)  
**ES** PANEL DE VIDRIO (5)  
**IT** PANNELLO DI VETRO (5)  
**PL** PANEL SZKLANY (5)  
**RU** СТЕКЛЯННАЯ ПАНЕЛЬ (5)




<b>EN</b>	Install the <b>WINDSCREEN</b> in pre made holes located on casing. Do not install technical shield.
<b>DE</b>	Installieren Sie bei installiertem Kamin die <b>GLASPLATTEN</b> in den vorbereiteten Löchern im Casing. Installieren Sie kein technisches Glas.
<b>ES</b>	Después de colocar la chimenea instale los <b>PANELES DE VIDRIO</b> en los orificios preparados en la carcasa. No instale un vidrio técnico
<b>FR</b>	Après avoir placé la cheminée installez les <b>PANNEAUX DE VERRE</b> dans les trous préparés dans le boîtier. Ne pas installer un verre technique.
<b>IT</b>	Installare il <b>PANNELLI DI VETRO</b> nei fori predisposti situati sull'involucro. Non installare vetri tecnici.
<b>PL</b>	Po umieszczeniu kominka, zainstaluj <b>PANELE SZKLANE</b> w przygotowane otwory w casingu. Nie instaluj szybki technicznej.
<b>RU</b>	Установив камин на место, Установите <b>СТЕКЛЯННЫЕ ПАНЕЛИ</b> в предварительно просверленные отверстия на корпусе. Не устанавливайте техническое стекло.


## 6 Island

EN	Construction frame has to be made as self-load. Forma casing cannot be put under the load of the housing weight.
DE	Der Konstruktionsrahmen muss selbsttragend hergestellt werden. Casing Forma kann nicht mit dem Gewicht des Gehäuses belastet werden.
ES	El marco de construcción debe hacerse como autocargable. El Casing Forma no se puede cargar con el peso de la construcción.
FR	Le cadre de construction doit être réalisé en tant qu'auto-charge. Le boîtier Forma ne peut pas être chargé par le poids du boîtier.
IT	Il telaio di costruzione deve essere realizzato come autocaricante. L'involucro panoramico non può essere caricato dal peso dell'alloggiamento.
PL	Rama konstrukcyjna musi być wykonana jako samonośna. Casing Forma nie może być obciążony ciężarem zabudowy.
RU	Каркас конструкции должен быть самонесущим. Forma Casing нельзя подвергать нагрузке от веса корпуса.




Appliance	W	W1 min	W2 max	D	D1 max	H	H1 min
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Forma 1000 Island	1098	820	150	406	50	710	240
Forma 1200 Island	1301	1020	150				
Forma 1500 Island	1606	1230	200				
Forma 1800 Island	1911	1530	200				
Forma 2300 Island	2419	2040	200				
Forma 2700 Island	2774	2500	150				







EN	Make sure to cover the <b>VISIBLE EDGE</b> of the cladding material
DE	Stellen Sie sicher, dass die <b>SICHTBARE KANTE</b> des Verkleidungsmaterials abgedeckt ist
ES	Asegúrese de cubrir <b>EL BORDE VISIBLE</b> del material de revestimiento.
FR	Assurez-vous de couvrir <b>LE BORD VISIBLE</b> du matériau de revêtement
IT	Assicurati di coprire <b>il bordo visibile</b> del materiale di rivestimento
PL	Upewnij się, żeby wykończyć <b>WIDOCZNĄ KRAWĘDŹ</b> materiału okładzinowego
RU	Убедитесь, что <b>ВИДИМЫЙ КРАЙ</b> облицовочного материала закрыт.




**EN** Selected installation options / **DE** Montagemöglichkeiten / **FR** Options de montage sélectionnées / **ES** Opci montaje seleccionadas / **IT** Selezionate opzioni di montaggio / **PL** Wybrane możliwości montażu / **RU** Варианты размещения




<b>EN</b>	Place the short glass in the corresponding slot, then tighten the pressure plate inside the casing to secure it in place.
<b>DE</b>	Setzen Sie das kurze Glas in den entsprechenden Schlitz und ziehen Sie dann die Druckplatte im Gehäuse fest, um sie zu fixieren.
<b>ES</b>	Coloque el cristal corto en la ranura correspondiente y, a continuación, apriete la placa de presión dentro de la carcasa para fijarla en su sitio.
<b>FR</b>	Placez le verre court dans l'emplacement correspondant, puis serrez la plaque de pression à l'intérieur du boîtier pour la fixer en place.
<b>IT</b>	Posizionare il vetro corto nella fessura corrispondente, quindi stringere la piastra di pressione all'interno dell'involucro per fissarla in posizione.
<b>PL</b>	Umieść krótką szybkę w odpowiednim gnieździe, a następnie dokręć płytkę dociskową wewnątrz obudowy, aby zabezpieczyć ją na miejscu.
<b>RU</b>	Установите короткое стекло в соответствующий паз, затем затяните прижимную пластину внутри корпуса, чтобы зафиксировать ее на месте.







**EN** GLASS SHIELD (9)  
**DE** TECHNISCHES GLAS (9)  
**FR** VITR TECHNIQUE (9)  
**ES** VIDRIO PROTECTOR (9)  
**IT** VETRO PROTETTIVO (9)  
**PL** SZYBKA TECHNICZNA (9)  
**RU** ТЕХНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО (9)



**EN** WINDSCREEN (5)  
**DE** GLASPANEL (5)  
**FR** PANNEAU EN VERRE (5)  
**ES** PANEL DE VIDRIO (5)  
**IT** PANNELLO DI VETRO (5)  
**PL** PANEL SZKLANY (5)  
**RU** СТЕКЛЯННАЯ ПАНЕЛЬ (5)



<b>EN</b>	Install the <b>WINDSCREEN</b> in pre made holes located on casing. Do not install technical shield.
<b>DE</b>	Installieren Sie bei installiertem Kamin die <b>GLASPLATTEN</b> in den vorbereiteten Löchern im Casing. Installieren Sie kein technisches Glas.
<b>ES</b>	Después de colocar la chimenea instale los <b>PANELES DE VIDRIO</b> en los orificios preparados en la carcasa. No instale un vidrio técnico
<b>FR</b>	Après avoir placé la cheminée installez les <b>PANNEAUX DE VERRE</b> dans les trous préparés dans le boîtier. Ne pas installer un verre technique.
<b>IT</b>	Installare il <b>PANNELLI DI VETRO</b> nei fori predisposti situati sull'involucro. Non installare vetri tecnici.
<b>PL</b>	Po umieszczeniu kominka, zainstaluj <b>PANELE SZKLANE</b> w przygotowane otwory w casingu. Nie instaluj szybki technicznej.
<b>RU</b>	Установив камин на место, Установите <b>СТЕКЛЯННЫЕ ПАНЕЛИ</b> в предварительно просверленные отверстия на корпусе. Не устанавливайте техническое стекло.

TV Installation

